


SQUARE DEAL 'B'

Manuel d'Instructions

Version 4.5




Vue détaillée de la Square Deal B

Référence #	Description	Référence #	Description
11628	Outil de positionnement de la balle	13864	Contacteur de l'alarme (manque d'amorces)
11734	Outil de sertissage	13865	Outil à poudre
*12124	Poussoir de positionnement	13871	Carré de mise en oeuvre du tiroir à poudre
12864	Outil de calibrage en carbure	13879	Tube d'alimentation en amorces - petit
13028	Manuel d'utilisation de la Square Deal B	13882	Couvercle du réservoir à poudre
13328	Boulon de fixation du plateau porte étuis	13893	Butée du tiroir à poudre - gros
13355	Support de sécurité	13895	Vis du collier de serrage
*13427	Entonnoir à poudre (Calibre fusil)	13896	Vis 1/4-20 3/8 BH
13429	Noix de la pointe de désamorçage	13908	Vis d'ajustement du sertissage
13433	Fil d'éjection	13921	Broche de la barre d'espacement de la doseuse à poudre
13437	Arbre central	13943	Boulon de réglage du tiroir à poudre
13444	Boulon de limitation de course	13944	Ressort de rappel du système d'indexation
13445	Carcasse de la Square Deal	13945	Rondelle flottante du boulon d'axe
13461	Boulon d'indexation	13951	Butée du tiroir à poudre - petit
13479	Couvercle du couloir d'amorces usagées	13957	Bouchon du tube de protection d'amorces
*13504	Plateau porte outils	13958	Rondelle du tiroir à poudre
13594	Couloir d'évacuation des amorces usagées	13961	Vis d'ajustement du système d'amorces
13597	Bloc de limitation de course	13964	Vis du ressort
13621	Coupelle d'amorce - Gros	13967	Poussoir d'amorces - Gros
13622	Tourillon	13976	Vis de fixation du couloir d'évacuation des cartouches
13624	Ressort d'indexation (RL1000)	13979	Ressort de la goupille de retour des amorces
13644	Barre d'espacement du plus petit tiroir à poudre	13982	Ressort du poussoir d'amorces
13651	Réceptacle d'amorces usagées.	13986	Collier de serrage
13657	Coupelle d'amorces - petite	13989	Vis du corps d'alimentation
13659	Couloir d'évacuation des cartouches	13999	Embout du tube de collecte (jaune) - Petit
13673	Tube d'alimentation en amorces - Gros	14003	Orifice du tube d'alimentation (rouge) - Gros
13689	Roulement du tiroir d'amorces	14010	Embout du tube de collecte (vert) - Gros
13690	Disque de support (du plateau porte-étuis)	14013	Vis du support de roulement
13691	Réservoir à poudre	14014	10-24 x 7/8 SHCS
13705	Cliquet d'indexation	14019	Bille d'indexation
13707	Tige de sécurité	14024	Orifice du tube d'alimentation (bleu) - Petit
13712	Plateau porte outils	14033	Ressort de la coupelle d'amorces (RL550B).
13714	Levier d'indexation	14036	Ressort du tiroir à poudre
13718	Vis du tourillon	14037	Vis du collier support de l'outil à poudre
13721	Plaque de friction / blocage des outils	14040	Goupille d'arrêt des amorces
13722	Support de la glissière d'amorces	14041	Rondelle bombée
13726	Goupille du ressort de rappel	14051	Goupille de maintien des amorces
13739	Ressort de la bille	*14060	Plot de positionnement (3)
13754	Glissière à amorces	14157	Rondelle # 10
13756	Boîte de récolte des cartouches	14293	Assemblage du levier d'indexation
13757	Poussoir d'amorces - petit	13461	Boulon d'indexation
13764	Collier de serrage de l'outil à poudre	16523	Guide d'angle en plastic (paquet de 4)
13776	Goupille du cliquet	16814	Tige de sécurité de la doseuse
13782	Entonnoir à poudre (Calibre Pistolet - Révolver)	17870	Rondelle plate
13789	Vis hexagonale	17085	Embout de distribution - Gros
13790	Goupille de rappel de la glissière d'amorces	17086	Embout de distribution - Petit
13793	Roulement du collier	18077	Manchon en laiton du bras de liaison
13797	Bague d'axe	18077	Manchon en laiton du bras de liaison
13798	Ressort de rappel	18086	Rondelle # 10 de la tige de sécurité
13799	Ecrou bleu de la tige du système de sécurité	20059	Tube de collecte d'amorces - Petit
13801	Pièce de renfort	20060	Tube de collecte d'amorces - Gros
13809	Boulon du roulement	20114	Levier de manoeuvre
13815	Vis de montage du plateau porte-outils	20117	Tiroir à poudre - Gros
13818	Pièce de réglage du volume du tiroir à poudre - petit	20118	Tiroir à poudre - Petit
13822	Bielle d'accouplement	20261	Base du distributeur de poudre
13823	Vis du poussoir d'amorces	20302	Système complet d'alarme (amorces)
13828	Rondelle de la bielle d'accouplement	20642	Collier de la doseuse à poudre
13843	Pointe de désamorçage supérieure	20900	Base du système d'amorçage
13845	Bague du collier de la doseuse à poudre	22200	Tige de désamorçage complète
13847	Ressort de limitation de course		
13850	Boule du levier de commande		
13853	pièce de réglage du volume du tiroir à poudre - gros		
13857	Couvercle du logement de la pile		
13860	Vis de fixation du disque de support		

* indique une pièce d'un calibre spécifique.
Voyez la table de conversion des calibres pour le calibre que vous rechargez.

Schéma de la Square Deal B





IMPORTANT
Le boulon du plateau porte outils (# 13328) et les manchons en laiton (#18077) du bras de liaison nécessitent occasionnellement une lubrification.

Système d'amorçage automatique

SDB Système d'amorçage automatique

- 20253 SDB Système d'amorçage automatique - Gros
- 20012 SDB Système d'amorçage automatique - Petit
- 13621 Coupelle d'amorces - Gros
- 13657 Coupelle d'amorces - Petite
- 13673 Tube d'alimentation - Gros
- 13689 Roulement du tiroir d'amorces
- 13722 Support de la glissière d'amorces
- 13726 Goupille du ressort de rappel
- 13754 Glissière à amorces
- 13757 Pousoir d'amorces - Petit
- 13790 Goupille de rappel de la glissière d'amorces
- 13798 Ressort de rappel
- 13809 Boulon du roulement
- 13823 Vis du pousoir d'amorces
- 13957 Bouchon du tube de protection d'amorces
- 13961 Vis d'ajustement du système d'amorces
- 13964 Vis du ressort
- 13967 Pousoir d'amorces - Gros
- 13979 Ressort de la goupille de retour des amorces
- 13982 Ressort du pousoir d'amorces
- 13989 Vis du corps d'alimentation
- 14037 Vis du collier support
- 14051 Goupille de maintien des amorces
- 20900 Tube de protection et logement des amorces
- 20302 Système d'alarme (complet)**
- 13707 Tige de sécurité
- 13857 Couvercle du logement de la pile
- 13864 Contacteur de l'alarme



Voilà, votre SDB est arrivée. Et maintenant?

Sachez d'abord que la Square Deal "B" est une machine remarquablement simple et que vous gagnerez du temps en réfléchissant et en prêtant attention au montage de votre machine. Vous obtiendrez ainsi des milliers de cartouches sans aucun problème d'utilisation.

Ne souffrez pas en silence!

Si vous êtes comme Monsieur Toulemonde, vous détestez les manuels d'instructions techniques. Aussi avons-nous essayé de faire en sorte que celui-ci soit aussi complet que possible. Cependant, si un élément nous avait échappé, n'hésitez pas à nous contacter au +1 800 223 45 70 (numéro gratuit au Canada et aux États-Unis). Par téléphone, il ne faut que quelques minutes pour résoudre un problème qui resterait longtemps sans solution si vous nous écriviez et attendiez une réponse par courrier.

Ne soyez pas impatient!

À ce stade, vous serez impatient de finir l'assemblage de votre machine et de commencer à fabriquer vos cartouches. Cependant, pour votre propre sécurité et bien-être, arrêtez-vous là et lisez ce qui suit:

ATTENTION!

Ne faites jamais fonctionner la machine sans protéger vos yeux et vos oreilles avec un équipement de protection approprié.

NE DÉSAMORCEZ JAMAIS LES AMORCES NON PERCUTÉES!

Le rechargement des munitions des petites armes nécessite l'utilisation d'amorces et de poudres hautement explosives. La manipulation de ces produits est, par définition, dangereuse. L'utilisateur doit prendre conscience de ce danger et prendre certaines précautions pour minimiser les risques de blessure.

1.) Portez toujours vos lunettes de protection. Dillon vend d'excellentes lunettes de protection et de tir.

2.) Ne fumez jamais durant l'utilisation de la machine.

3.) N'utilisez que les charges recommandées par les manuels et les indications fournies par les fabricants et les fournisseurs auxquels vous faites confiance. Dans la mesure où Dillon Precision n'a aucun contrôle sur la qualité des produits utilisés avec son matériel, sa responsabilité ne peut en aucun cas être engagée ou sous-entendue dans les résultats obtenus suite à l'utilisation de l'un de ces produits, quel qu'il soit.

4.) Évitez toujours d'utiliser des charges et des pressions maximales.

5.) Effectuez régulièrement des contrôles de qualité sur les munitions fabriquées, après la fabrication de 50 à 100 cartouches. Vérifiez les poudres et les amorces.

6.) Maintenez votre zone de travail propre et dégagée de toute poudre et autres résidus inflammables.

7.) N'essayez jamais d'extraire une amorce du tube d'alimentation en la forçant ou en la percutant sous risque de provoquer une explosion. Le tube d'alimentation d'amorces (#13673) est protégé par un

fourreau protecteur dont la fonction est de protéger l'utilisateur au cas où les amorces viendraient à exploser. N'essayez en aucun cas d'enlever cette protection.

8.) N'utilisez pas la machine à moins de pouvoir concentrer toute votre attention sur le processus du chargement. Ne regardez pas la télé et ne bavardez pas tout en essayant de recharger. Surveillez le fonctionnement des systèmes automatiques et assurez-vous de leur bon fonctionnement.

9.) Entreposez vos fournitures et vos munitions hors de portée des enfants.

10.) Conservez la poudre dans des containers hermétiques.

11.) Si vous devez interrompre ou abandonner votre session de chargement puis la reprendre plus tard, vérifiez toujours les étuis, à chaque étape, pour vous assurer que les opérations adéquates ont bien été accomplies.

12.) N'utilisez pas de poudre noire, ni de succédanés de poudre noire, dans aucun récipient de mesure de poudre Dillon. Le chargement de cartouches de poudre noire exige de l'équipement spécial et des techniques spécialisées de chargement. L'emploi de poudre noire ou de succédanés de poudre noire dans n'importe quel récipient de mesure de poudre Dillon peut aboutir à de blessures sévères ou à la mort.

Prêt ? Installez la machine

Avec précaution, extrayez votre nouvelle Square Deal "B" de son emballage et mettez les pièces de petite taille de côté.

Toutes les pièces de la Square Deal "B" sont montrées accompagnées de leur numéro d'inventaire sur les schémas des pages précédentes. Les pièces mentionnées dans les instructions qui suivent sont identifiées par le même numéro d'inventaire, ce qui vous permettra de vous y retrouver en cas de confusion.




Fig. 1 - Installez la glissière d'éjection des cartouches (#13659) à l'aide des deux grosses vis (#13976) que vous trouverez dans le sac des pièces détachées.




Fig. 2

Fig. 2 - Utilisez la machine elle-même comme gabarit pour tracer les trois trous de pose. Prévoyez un espace de travail de 30 cm de chaque côté de la Square Deal "B". Assurez-vous que votre établi est solide et ne branle pas parce que cela pourrait perturber le système de chargement de la poudre et le système d'amorçage.




Fig. 3

Fig. 3 - Percez les trous de montage et boulonnez la Square Deal "B" à votre établi en utilisant des écrous de 6,35 mm [1/4 de pouce] (non fournis).




Fig. 4

Fig. 4 - Installez le levier de retour (#13885) entre la base de l'axe (#13437) et la glissière d'amorces usagées. Le récupérateur d'amorces usagées (#13651) s'accroche simplement à la base de la glissière.




Fig. 5

Fig. 5 - Faites glisser la boîte de collecte (#13756) sur la glissière d'éjection (#13659) comme le montre le schéma.



Fig. 6

Fig. 6 - Les pions de positionnement doivent être placés aux postes 2, 3, et 4 pour éviter que la boîte de collecte ne glisse du plateau porte-étuis. Les pions peuvent être enlevés pour avoir accès au boîtier des postes.




Fig. 7

Fig. 7 - Ôtez l'amorce du dessus de l'outil à poudre (#13865). L'amorce vous est livrée avec son entonnoir à poudre.




Fig. 9

Fig. 9 - Après avoir ôté l'amorce et mis l'entonnoir à poudre en position, vous êtes maintenant prêt à installer le mesureur de poudre. Placez le mesureur de poudre au-dessus de l'outil à poudre.



Fig. 8

Fig. 8 - Assurez-vous que l'entonnoir à poudre est libre de bouger dans l'outil à poudre et réinsérez-le comme montré sur la photo.




Fig. 10

Fig. 10 - Le mesureur de poudre est maintenu en place par la bride de l'outil à poudre (#13986). Bloquez-le pour le maintenir à sa place, mais ne serrez pas trop fort.




Fig. 11

Pour installer la tige (#16814) du système de sécurité, enlever l'écrou bleu (#13799), le ressort (#14033) et la rondelle (#18086). (Noter l'ordre des pièces). Voir la Fig. 11 à la page 11

Glisser la base de la tige entre la table et la presse SDB à travers le trou du support (#13355). Ensuite, à l'aide du pouce et de l'index de la main droite aligner le trou du verrou de liaison (#17838) avec l'encoche de la came de la doseuse (#17839). Introduire la tige de sécurité (#16814) à travers les deux trous et placer la goupille à étranglement (#13840).

Placer la rondelle (#18086), le ressort (#14033), et l'écrou bleu (#13799).

Avec la main gauche, amener le levier de manoeuvre (#20114) en position d'amorçage. Appuyer fermement le levier vers l'avant et avec la main droite, visser l'écrou bleu jusqu'à ce que le ressort soit partiellement comprimé. Vous êtes maintenant prêt à recharger. Référez-vous à la Fig.11 pour vous assurer du positionnement correct de la tige de sécurité et de la doseuse à poudre.

Vérifiez votre installation

Votre assemblage devrait maintenant être complet, mais avant que vous ne chargiez la poudre et les amorces, passons en revue les étapes de mise en oeuvre plusieurs fois. Votre Square Deal "B" a été ajustée à l'usine avec le calibre de votre choix et nous vous avons fourni les munitions témoins que nous avons utilisé pour obtenir ces réglages. Une des cartouches contient une balle posée pour illustrer la profondeur d'allocation des places et l'autre une munition amorcée (l'amorce est inoffensive).

Placez la cartouche sans la balle au Poste 1 et actionnez la poignée de manoeuvre. L'amorce va être poussée et relâchée dans le récupérateur d'amorces usagées (#13651). Continuez d'actionner la poignée et observez l'avancement de la cartouche de poste en poste jusqu'à ce qu'elle soit éjectée dans la boîte de collecte. Prenez maintenant une nouvelle amorce et placez-la (le côté brillant vers le bas) dans le tube à amorces (#13673). Actionnez la poignée pour que l'amorce apparaisse au Poste 2, appuyez sur la poignée vers l'avant, prenez l'amorce entre vos doigts, et remettez-la dans le tube à amorces. La poussée en avant de la poignée est importante parce qu'elle permet de placer l'amorce dans la cartouche avec la pression nécessaire.

Remplacez la cartouche au Poste 1, placez l'amorce dans le tube à amorces et actionnez la poignée. Pendant que la cartouche avance jusqu'au Poste 2, appuyez sur la poignée vers l'avant, fermement mais avec douceur et vous sentirez l'amorce se mettre en place. Finissez le cycle et éjectez la munition amorcée.

IMPORTANT: Recommencez l'opération, mais cette fois-ci, ne mettez pas d'amorce dans le tube. Répétez la séquence en utilisant une cartouche sans amorce. Notez combien le poussoir d'amorce colle à la cartouche quand il n'y a pas d'amorce. C'est ainsi



Fig. 12

Fig. 11 & 12 - Installation du système de sécurité de la doseuse à poudre.

que se comporte votre Square Deal "B" quand elle est à court d'amorces.

Maintenant que vous avez vu comment votre Square Deal "B" fonctionne, lisez les descriptions suivantes pour comprendre ce qui se passe à chaque poste.

Comprendre la machine

Poste 1: Quand une cartouche est mise à feu, elle augmente de volume. Le recalibre au carbure remet l'étui à la côte selon les dimensions d'usine. La broche de désamorçage enlève l'amorce usagée et la dépose dans le récupérateur d'amorces usagées.

Aucun ajustement n'est nécessaire à ce poste.



Poste 2: Comme vous vous en souvenez, quand vous appuyez vers l'avant sur la poignée, vous placez l'amorce, mais ce n'est pas la seule chose qui se produit à ce poste. Quand la cartouche monte vers le mesureur de poudre, elle rencontre un entonnoir à poudre qui vient légèrement "évaser" l'embout de la cartouche. Cet évasement vous permet de mieux utiliser votre cartouche au Poste 3. Tandis que l'entonnoir à poudre est transporté vers le haut par la cartouche, il permet au mesureur de poudre de se déclencher automatiquement et de dispenser la mesure de poudre nécessaire.

Il y a deux réglages possibles ici. L'évasement a été réglé à l'usine. Cependant, vous pouvez augmenter ou réduire l'évasement en vissant ou dévissant tout simplement l'outil à poudre sur la tête de presse.

Le deuxième réglage est le plus important de toute la séquence et doit être attentivement considéré avec grand soin. Vous devez ajuster votre mesureur de poudre pour mesurer le poids nécessaire de poudre en grains pour la charge que vous avez déterminée à partir du tableau de conversion fourni par le fabricant ou le manuel de rechargement.



Faites avancer votre cartouche vide jusqu'au Poste 2. En tournant la vis d'ajustement comme sur la Fig. 13, vous ouvrez ou fermez le distributeur de poudre. Remplissez le mesureur de poudre avec la poudre de votre choix. Faites avancer votre munition amorcée pour cet essai vers le Poste 2 pour activer le mesureur de poudre. Répétez ce geste



plusieurs fois puis pesez votre charge à l'aide d'une balance à poudre. (Voir Fig. 15). Ensuite, avec la méthode de vérification essai-erreur, continuez à ajuster le poids jusqu'à atteindre le poids approprié de poudre et recommencez votre mesure six fois de plus après ça pour vous en assurer totalement.

Maintenant que les problèmes de poids et de mesure de poudre sont réglés, occupons-nous des amorces!

Faites le plein!

En utilisant des tubes de collecte d'amorces de taille appropriée, ramassez les amorces, le côté brillant vers le haut comme sur la Fig. 16. Le tube pourra contenir jusqu'à 100 amorces.

Vous remarquerez que le tube à amorces et le tube de collecte d'amorces ont des embouts de couleurs différentes. Ils ont été marqués par une couleur différente pour vous aider à identifier les tailles plus facilement.

Les codes de couleur sont comme suit:

Bleu Petit embout de tube de collecte d'amorces

Rouge Gros embout de tube de collecte d'amorces

Jaune Petit tube de collecte d'amorces

Vert Gros tube de collecte d'amorces

Les amorces sont bien plus faciles à saisir si vous utilisez un plateau à amorces. Des plateaux en métal trempé de qualité sont disponibles chez Dillon Precision.

N'oubliez jamais que les amorces représentent un danger potentiel. Ne les frappez jamais, et n'essayez jamais de les forcer.

Installation du système d'alarme anticipée d'amorçage

(L'aide se trouve en p. 4) Installez la pile et son couvercle (#13857) dans le corps principal du système. Faites glisser l'ensemble du système d'alarme sur la tête moletée du tube à amorces et resserrez légèrement les vis du collier.

Faites pivoter le levier de contact (#13864) en l'éloignant du boîtier du système d'alarme afin de remplir le tube à amorces avec des amorces.



Renversez le tube de collecte des amorces au-dessus de la tête moletée et tirez sur le clip de retenue des amorces (#14040 - Voir Fig. 17). Les

amorces devraient maintenant glisser doucement dans le tube à amorces. Remettez le levier de contact en place en le faisant pivoter sur le boîtier du système d'alarme. Faites glisser doucement la tige de poussée (#13707) vers le bas à travers le levier de contact, et la tête moletée vers l'intérieur du tube à amorces jusqu'à ce que la tige de poussée entre en contact avec les amorces.

Vous êtes maintenant prêt à recharger. Quand vous serez presque à court d'amorces (quand il ne vous en restera plus que trois), la tige de poussée déclenchera la sonnerie. N'essayez jamais d'enlever le moletage du tube à amorces qui est là pour votre protection.

Votre système d'amorce devrait maintenant être prêt. Passons maintenant au Poste 3.

Poste 3 : Cette étape-ci est facile. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de poser la balle à sa propre profondeur dans le conteneur de la cartouche. Cette profondeur est réglée à l'usine pour la balle type que vous trouverez sur la cartouche d'échantillon.

Nous vous laissons le choix des poussoirs de balle, choisissez celui qui s'approche le plus du type de balle que vous utilisez.

La profondeur du positionnement de la balle peut s'ajuster simplement en vissant ou dévissant le poussoir. Ce réglage est maintenu en place par une couche de Delrin appliquée sous la tête de presse.

Poste 4 : Encore une étape facile. À ce poste, on supprime l'évasement et on ressert la douille. De nouveau, cet ajustement est fait à l'usine par Dillon.

Le resserrage de la balle peut être augmenté ou réduit en vissant ou dévissant la vis d'ajustement du resserrage (#13908). Vérifiez votre manuel de rechargement pour les dimensions de resserrage.

Faites le plein!

Bon, maintenant que vous comprenez le but de tous les postes de la Square Deal "B", vous êtes prêt à recharger. Commencez avec les étapes suivantes:

1.) Placez un étui propre et vide au Poste 1 et actionnez la poignée de manoeuvre sans oublier d'appuyer de l'avant fermement pour positionner l'amorce au Poste 2. Travaillez lentement.

2.) Placez un autre étui vide au Poste 1, et actionnez la poignée. Travaillez lentement et attentivement, surveillez le fonctionnement du distributeur de poudre et assurez-vous qu'il avance complètement vers la gauche à chaque fois. Si ce n'est pas le cas, faites tourner l'outil à poudre (#13865) d'un huitième (1/8) de tour dans le sens des aiguilles d'une montre et recommencez.

3.) Placez précautionneusement une balle sur le dessus d'une cartouche au Poste 3. Insérez un nouvel étui vide au Poste 1 et actionnez la poignée.




Fig. 18

4.) À partir de ce stade, placez une balle sur la cartouche au Poste 3 de la main gauche et insérez un étui au Poste 1 de la main droite puis actionnez la poignée. À chaque fois que vous actionnerez la poignée, la machine finira et éjectera une cartouche chargée dans la boîte de collecte. (Voir Fig. 18)

N'oubliez pas!

Appuyez sur la poignée fermement vers l'avant pour positionner vos amorces. Les amorces peuvent se coincer à cause d'un mauvais ajustement de la vis de serrage (#13961) du bloc du système d'amorçage. Le cas le plus ordinaire d'obstruction ou d'enrayement vient du poussoir de l'amorceur qui ne se positionne pas complètement sur le distributeur d'amorces. Ceci fait que la coupelle de l'amorceur frappe l'orifice flexible à la base du tube à amorces.

Surveillez le fonctionnement du distributeur de poudre et assurez-vous que la poudre descend bien.

Positionnez la balle bien droite sur l'étui au Poste 3 de sorte qu'elle entre correctement dans l'outil.

Surveillez vos niveaux de poudre et d'amorces, vous les épuiserez plus vite que vous ne le pensez.

Prenez votre temps et apprenez à connaître la machine et son fonctionnement. La Square Deal "B" vous procurera des centaines de munitions parfaites en peu de temps. Détendez-vous et prenez votre temps au début.

Gardez la machine propre parce que les résidus d'amorce et de poudre éparpillée ou même la poussière domestique ordinaire peuvent enrayer votre machine. Toutes les surfaces porteuses sont en Delrin et ne nécessitent aucune lubrification.

Nettoyez votre distributeur de poudre et l'espace sous le plateau porte-étuis après chaque fournée de 500 munitions. Certaines poudres durcissent et finissent par bloquer le distributeur de poudre. Ce

genre de résidu s'enlève facilement avec un diluant à peinture ou à laque ou de l'acétone.

Un soutien amical chez le fabricant!

Nous vous disions au début de ce manuel que vous pouviez nous appeler si vous aviez un problème. Et nous espérons sincèrement que vous n'hésitez pas! Tout le monde peut faire une erreur et les questions idiotes n'existent pas! Si quelque chose vous pose problème, laissez-nous vous aider!

Aide technique vocale et placement des commandes:

001 480 948 80 09 FAX: 001 480 998 27 86

Manuel des conversions de la Square Deal "B"

Changez les calibres de votre SDB est une procédure simple.

D'abord, vérifiez si vous devez changer ou non le système d'amorces installé sur votre machine. Les petits calibres nécessitent de petites amorces à pistolet et les gros calibres utilisent de grosses amorces à pistolet. Passez directement à l'étape 2 si aucun changement n'est nécessaire.

Étape 1 : Changement du système d'amorces

Ôtez le système d'alarme du distributeur d'amorces. Ôtez les trois vis (#13989 - reportez-vous au schéma) pour démonter le système d'amorces sur le devant de la machine. Ôtez le ressort de rappel de la goupille du distributeur d'amorces (#13790) et ôtez le système du tube à amorces du distributeur d'amorces. Remontez le distributeur d'amorces de la taille voulue de la même façon.

IMPORTANT: Assurez-vous que le tube à amorces ne contient plus aucune amorce en renversant le distributeur d'amorces, l'ouverture vers le bas pour le vider.

Ôtez la tête (#13957) et sortez le tube à amorces interne (#13673). Prenez le tube à amorces de taille voulue et glissez une amorce, enclume vers le haut, à l'intérieur du tube, dans sa partie supérieure pour vous assurer que l'amorce descend librement à travers le tube et son orifice. Insérez le tube à amorces (#13673) dans le distributeur d'amorces avec l'orifice au côté tendu poussé à fond dans l'encoche du boîtier (#20900). Remontez la tête (#13957). Ne la serrez pas trop.

Ensuite, insérez quelques amorces, enclume vers le haut, dans le distributeur. Tirez la poignée d'un seul coup, et relevez-la : une amorce devrait apparaître au Poste 2. Si ce n'était pas le cas, ajustez la vis de serrage (#13961) située à l'extrémité inférieure du ressort plat (#13961) sur le devant du boîtier (#20900) comme suit :

Si vous échangez un distributeur d'amorces de grand diamètre avec un distributeur d'amorces de petit diamètre, tournez (#13961) d'un huitième de tour (1/8) dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous échangez un distributeur d'amorces de petit diamètre avec un distributeur d'amorces de grand

diamètre, tournez d'un huitième (1/8) de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Tirez de nouveau la poignée d'un seul coup et vérifiez que l'amorce descend. Si la coupelle de l'amorceur n'est pas bien au centre du plateau porte-étuis ou bien se met en place quand vous relevez la poignée, il peut être nécessaire d'ajuster le cheminement du distributeur d'amorces en tournant la vis de serrage (#13961) d'un huitième (1/8) de tour. Elle se situe entre le distributeur d'amorces et le ressort hélicoïdal (#13798) placé sur le devant du boîtier. (Voir pp. 3 et 4).

Étape 2 : Changement des plateaux porte-étuis

Levez l'index d'éjection (#13433) et ôtez la bague de serrage du plateau porte-étuis (#13328). Démontez précautionneusement le plateau porte-étuis et faites attention à la très petite bille de positionnement (#14019) qui repose sur un ressort. Montez le plateau porte-étuis approprié.

La partie courte de l'index d'éjection se positionne derrière la bague de serrage du plateau porte-étuis (#13328). Notez que le positionnement correct de l'index d'éjection est important pour éviter d'endommager gravement le recalibreur. reportez-vous à la Fig. 14.

Étape 3 : Changement et ajustement des outils

Nous vous conseillons d'utiliser le Bench Wrench de chez Dillon quand vous changez ou ajustez les outils.

Ôtez la vis (#13895) et le mesureur de poudre. Ôtez les vis (#13815) et (#14037) et déposez la tête de presse. Relevez et sortez les trois outils d'insert (#12864, #11628, #11734) de la carcasse. Attention: La tête de presse que vous venez de démonter est ajustée pour ces outils. Rangez ces pièces ensemble pour les remonter ensemble quand vous utiliserez de nouveau ce calibre.

Maintenant, prenez les outils du calibre que vous voulez monter et insérez-les dans la carcasse aux positions des numéros de référence de chaque outil. 1, 3, & 4. Si vous choisissez d'utiliser la tête de presse que vous venez de démonter, assurez-vous que le boulon d'ajustement (#13908) soit dégagé au Poste 4 et que le poussoir du Poste 3 soit démonté.

Remontez la tête de presse avec les vis (#13815).

Placez l'expandeur de l'entonnoir à poudre approprié dans le corps de l'outil (#13865) et montez le mesureur de poudre de la même manière que vous l'avez démonté. Desserrez la vis à tête cubique (#13895).

Pour parvenir à l'ajustement approprié des outils, il est important de comprendre que le distributeur de poudre ajustable doit atteindre la fin de son mouvement au moment même où la poignée atteint la fin de son propre mouvement et s'arrête contre les butoirs de la carcasse.

Pour parvenir à cet ajustement, le corps de l'outil (#13865) doit être vissé ou dévissé. Un étui vide doit être placé dans le plateau porte-étuis au Poste 2 pour pouvoir vérifier l'ajustement. Ne laissez pas de poudre dans le mesureur pendant ces ajustements.

Attention! Si vous tirez la poignée et que le distributeur de poudre atteint la fin de son mouvement avant que la poignée n'atteigne la fin de sa course, ARRÊTEZ! Relevez l'outil (#13865) de quelques tours de vis et essayez de nouveau. Une fois l'ajustement réalisé, si vous désirez que la bouche de l'étui s'évase un peu plus, il suffit de baisser l'outil (#13865) d'un quart de tour ou moins.

La base de la balle n'a besoin, pour se loger, que d'un léger évasement de l'entrée de l'étui.

Serrez les vis (#14037) et (#13895).

Maintenant, vous pouvez ajuster le mesureur de poudre pour la charge que vos données de rechargement vous recommandent d'utiliser. Rappelez-vous que la vis d'ajustement de la charge de poudre (#13943) se tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume de charge et dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la charge.

Votre kit de conversion vous est livré avec les poussoirs appropriés à la plupart des styles de cartouches; de wadcutters, de semi-wadcutters et de bouts arrondis. Choisissez celui que vous désirez et insérez-le au Poste 3. Posez simplement la balle à la profondeur désirée. Référez-vous à vos données de rechargement.

Maintenant, positionnez votre cartouche au Poste 4. Abaissez la poignée à fond jusqu'aux butoirs de la carcasse. Vissez le boulon d'ajustement de l'outil (#13908) jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance. Relevez la poignée et vissez d'un quart de tour ou d'un demi-tour le boulon d'ajustement dans le sens des aiguilles d'une montre. Insérez de nouveau la cartouche dans le plateau porte-étuis au Poste 4 et donnez une poussée complète à la poignée. L'outil de sertissage est maintenant ajusté et vous êtes prêt pour commencer à recharger.

Conseils de rechargement

Si vous utilisez des étuis neufs, enlevez l'outil de recalibrage (#12864). Les étuis neufs n'ont généralement pas besoin d'être recalibrés. (En option)

Poussez toujours à fond sur le levier, ou bien enlevez tous les étuis et recommencez sinon vous prenez le risque de n'avoir complété certaines étapes que partiellement.

Utilisez du cuivre propre sinon vous risquez d'endommager vos outils. Évitez d'utiliser du cuivre d'origine militaire avec sertissage des logements d'amorces. Les sertissages peuvent être facilement enlevés avec le SS-600 de chez Dillon (mandrin de logement d'amorce).

Montez la machine sur un établi solide et stable qui ne bougera pas quand vous rechargerez.

L'instabilité de votre établi vous empêcherait d'amorcer correctement. Note: Clouez ou vissez votre établi directement dans le mur.

Veillez à la propreté de votre machine!

Lisez ce manuel avec beaucoup d'attention!

Si vous avez des questions, n'hésitez pas et appelez-nous au 001 480 948 80 09! Nous vous aiderons.

REMARQUE!

CETTE MACHINE EST SPECIFIQUEMENT CONÇUE POUR UN RECHARGEMENT MANUEL. TOUTE TENTATIVE DE MECANISER CETTE MACHINE ANNULE TOUTE GARANTIE APPLIQUABLE SOUS LA GARANTIE DU FABRIQUANT. NOUS VOUS DECONSEILLONS EXPRESSEMENT DE TRANSFORMER CETTE MACHINE EN MOTORISANT OU EN MECANISANT SON FONCTIONNEMENT.

Toute pièce électrique et électronique des machines Dillon est garantie d'un an.

TABLEAU DE CONVERSION DES CALIBRES

CALIBRE	PLATEAU PORTE-ETUIS	PION DE POSITIONNEMENT	ENTONNOIR A POUDRE
.45 ACP	#1	#1	E
.38/.357	#2	#2	D
.380 Auto	#3	#3	F
.44 Mag./Spcl	#4	#4	G
9 mm/.38 Super	#5	#3	F
.41 Mag.	#6	#1	H
.45 LC	#C	#4	F
10 mm	#W	#2	W

En couverture :

La Square Deal B est représentée avec les accessoires optionnels suivants :

SDB Support de fixation surélevé # 22223

Détecteur de faible niveau de poudre # 16306

Les autres accessoires disponibles pour la Square Deal B comprennent :

Plateau à balles # 22214

Housse de protection # 13795

Jeux d'entretien et de pièces de rechange # 97015

Le « **Blue Press** », catalogue mensuel de « DILLON PRECISION » fournit une liste complète des accessoires disponibles pour toutes les presses.

Dillon Precision Products, Inc.

8009 E. Dillon's Way

Scottsdale, AZ 85260

États-Unis

Tél.: +001 480 948 80 09

Fax : +001 480 998 27 86

Site Internet : <http://www.dillonprecision.com>

Courrier électronique : dillon@dillonprecision.com

Aide technique et Service Clientèle : +001 480 948 80 09